Item# 45-6058




# 48 Inch 10-in-1 Game Center

**Billiards, Hockey, Basketball, Football, Soccer, Baseball, Bean Bag, Checker, Chess, Backgammon**

**Please keep this instruction manual for future reference**

**If you have any problems with your new product, please contact Triumph Sports USA at 1-866-815-4173, or e-mail us at csr@triumphsportsusa.com for any technical support or warranty issues.**

## Limited 90-Day Triumph Sports USA, Inc. Warranty

All Triumph Sports USA, Inc. (TSU) games have a limited 90-day from date of purchase warranty. This warrants the retail purchaser for any TSU game purchased to be free from any defect in materials and construction for 90 days from the date of purchase. The only exceptions to the warranty include main frames, tabletops, playing surfaces, batteries or tools. Damaged main frames, tabletops, playing surfaces need to be returned to the store as we are unable to replace these parts. Normal play wear and usage is not covered under the warranty, nor is wear or damage due to improper use of the TSU game. This will void any and all TSU warranties.

**A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase date) will be required before any warranty service is initiated. All requests for warranty service can be submitted by email, in writing or by contacting our Customer Service Department at: 1-866-815-4173 or email us at csr@triumphsportsusa.com.**

## Warnings



**WARNING:**Choking Hazard--Toy contains small balls and/or small parts.
Not for children under 3 years of age.



**WARNING:** Rotating the game should be done under adult supervision. Rotating table may cause a pinching hazard for young children and pets. Please exercise caution. At least two adults are needed to put this game table together.



Triumph Sports USA
11327 W Lincoln Ave.
West Allis, WI 53227
www.triumphsportsusa.com

artículo # 45-6058




# 121.92 CM 10-in-1 Game Center

Billar, Hockey, baloncesto, fútbol americano, fútbol, béisbol, Puf, Checker, Ajedrez, Backgammon

**Por favor, mantenga este manual de instrucciones para consultas futuras**

**Si usted tiene algún problema con su nuevo producto, póngase en contacto con Triumph Sports USA en 1-866-815-4173, o por correo electrónico a csr@triumphsportsusa.com para cualquier soporte técnico o por cuestiones de garantía.**

## Limitada de 90 días Triumph Sports USA, Inc. Garantía

Todos los juegos de Triumph Sports USA, Inc. (TSU) tienen una limitada de 90 días desde la fecha de la garantía de la compra. Esto garantiza al comprador al por menor de cualquier juego TSU comprado está libre de cualquier defecto en los materiales y la construcción durante 90 días a partir de la fecha de compra. Las únicas excepciones a esta garantía incluyen tramas principales, mesas, superficies de juego, baterías o herramientas. Marcos principales dañados, mesas, superficies de juego tienen que ser devueltos a la tienda ya que no podemos reemplazar estas piezas. Reproducción normal desgaste y el uso no está cubierto por la garantía, ni se desgaste o daño debido a un uso inadecuado del juego TSU. Esto anulará cualquier garantía TSU.

**Se requerirá una factura de compra (u otra prueba de la fecha de compra) antes de iniciar cualquier servicio de garantía. Todas las solicitudes de servicio de garantía pueden ser enviadas por correo electrónico, por escrito o poniéndose en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al:**
**1-866-815-4173 o envíenos un email a csr@triumphsportsusa.com.**

## Advertencias



**ADVERTENCIA:** Riesgo de asfixia - Toy contiene pequeñas bolas y / o partes pequeñas. No recomendado para niños menores de 3 años de edad.



**ADVERTENCIA:** Al girar el juego debe hacerse bajo supervisión de un adulto. Mesa giratoria puede producir riesgos para pellizcar para los niños pequeños y las mascotas. Por favor tenga cuidado. Se necesitan por lo menos dos adultos para poner este juego de mesa juntos.

### Asegúrese de revisar todos los juegos emocionantes Triumph Sports USA. tiene para ofrecer.
### Visite nuestro sitio web en:





Triumph Sports USA
11327 W Lincoln Ave.
West Allis, WI 53227
www.triumphsportsusa.com


## TOOLS REQUIRED / *HERRAMIENTAS NECESARIAS* / OUTILS REQUIS



Do Not Use Drill
*No use el taladro*
Ne pas utiliser de perceuse



Phillips Screwdriver (not included)
*Destornillador Phillips (no incluido)*
Tournevis à pointe cruciforme (non compris)



Wrenches (included)
*Llaves (incluidas)*
Clés (comprises)

## PARTS GUIDE / GUÍA DE PIEZAS / GUIDE DES PIÈCES


**TABLE & LEG COMPONENTS / *COMPONETES DE MESA Y PIERNA* / COMPOSANTS DE LA TABLE ET DES PATTES**


| No. | Qty | English | Español |
|---|---|---|---|
| 1 | (X 1) | BILLIARD - CABINET | ARMARIO DE BILLAR |
| 2 | (X 1) | HOCKEY/GAME SURFACE | SUPERFICIE DE HOCKEY/JUEGOS |
| 3 | (X 2) | LEG - L SHAPE - LEFT | PATA EN FORMA DE L - IZQUIERDA |
| 4 | (X 2) | LEG - L SHAPE - RIGHT | PATA EN FORMA DE L - DERECHA |
| 5 | (X 2) | LEG END PANEL | TABLA LATERAL INFERIOR |
| 6 | (X 4) | CORNER POCKET | BUCHACA DE ESQUINA |
| 7 | (X 2) | SIDE POCKET | BUCHACA DE LADO |
| 8 | (X 1) | BASKETBALL - BACKBOARD | TABLERO DE BALONCESTO |
| 9 | (X4) | POCKET CAP - CORNER (Pre-installed) | TAPA DE BUCHACA - ESQUINA (Preinstalado) |
| 10 | (X 2) | POCKET CAP - SIDE (Pre-installed) | TAPA DE BUCHACA - DE LADO (Preinstalado) |


## SMALL PRODUCT PARTS / PEQUEÑAS PIEZAS DE PRODUCTO / PETITES PIÈCES DE PRODUIT

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27 | (X 4) | LEG LEVELER - 8 MM, 38 MM BASE | NIVELADOR DE LA PIERNA - 8 MM, BASE 38 MM |
| 28 | (X 1) | RIM - BASKETBALL | ARO - BALONCESTO |
| 29 | (X 2) | NET ANCHOR | ANCLA DE RED |
| 30 | (X 2) | POLE - Z-SHAPE - LONG BASKETBALL SUPPORT | POSTE LARGO DE BALONCESTO - FORMA DE Z |
| 31 | (X 2) | POLE -STRAIGHT - SHORT BASKETBALL SUPPORT | POSTE CORTO DE BALONCESTO - RECTO |
| 32 | (X 1) | SOCCER NET | RED DE FÚTBOL |
| 33 | (X 1) | BALL RETURN - MESH | RED DE VUELTA DE PELOTA |
| 34 | (X 1) | NET - BASKETBALL | RED - BALONCESTO |
| 35 | (X 2) | SCORER | MARCADOR |

## ACCESSORIES & MAINTENANCE / ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO / ACCESSOIRES ET ENTRETIEN








| No. | English | Español | Qty |
|---|---|---|---|
| 43 | FOOTBALL - RUBBER | FÚTBOL AMERICANO DE GOMA | (X 1) |
| 44 | BEAN BAG - GREEN | SAQUITO - VERDE | (X 2) |
| 45 | BEAN BAG - RED | SAQUITO - ROJO | (X 2) |
| 46 | SOCCER BALL | BALÓN DE FÚTOL | (X 1) |
| 47 | SET - CHESS | JUEGO DE EJEDRES | (X 1) |
| 48 | SET - BACKGAMMON /CHECKERS | JUEGO DE DAMAS/ CHAQUETE | (X 1) |
| 49 | DICE - BOX | CAJA DE DADOS | (X 1) |
| 50 | SET - DICE | JUEGO DE DADOS | (X 1) |
| 51 | PUSHER SOMBRERO - RED | EMPUJADOR | (X 2) |
| 52 | PUSHER - FELT | FIELTRO DE EMPUJADOR | (X 2) |
| 53 | PUCK - RED | DISCO - ROJO | (X 2) |
| 54 | BILLIARD BALL SET - 1.5” | JUEGO DE BOLAS DE BILLAR DE 1,5 ” | (X 1) |
| 55 | TRIANGLE MOLDED - 1.5” | TRIÁNGULO MOLDEADO - 1,5 PULG. | (X 1) |
| 56 | CUE - 36”- 1 PC WOOD | TACO DE BILLAR DE MADERA - 1 PEDAZO | (X 2) |
| 57 | CHALK - BLUE | CHALK - BLUE | (X 2) |
| 58 | Brush | Cepillo | (X 1) |


## HARDWARE & TOOLS / FERRETERÍA Y HERRAMIENTA / QUINCAILLERIE ET OUTILS




69
NUT - HEX - 6 MM
TUERCA HEXAGONAL - 6 MM
(X 2)
70
BOLT - ALLEN KEY (4 MM) - 6 X 28 MM
PERNO DE LLAVE HEXAGONAL (4 MM) - 6 X 28 MM
(X 10)
71
BOLT - ALLEN KEY (4 MM) - 6 X 38 MM
PERNO DE LLAVE HEXAGONAL (4 MM) - 6 X 38 MM
(X 2)
72
WASHER - 6 X 19 MM
ARANDELA - 6 X 19 MM
(X 14)
73
BOLT - ALLEN KEY (4 MM) - 6 X 22 MM
PERNO DE LLAVE HEXAGONAL (4 MM) - 6 X 22 MM
(X 8)
74
WASHER - 6 X 15 MM
ARANDELA - 6 X 15 MM
(X 8)
75
SCREW - ROUND HEAD - 4 X 12 MM
TORNILLO CON CABEZA REDONDA - 4 X 12 MM
(X 12)
76
SCREW - ROUND HEAD - 3.5 X 7 MM
TORNILLO CON CABEZA REDONDA - 3,5 X 7 MM
(X 4)
77
SCREW - ROUND HEAD - 4 X 15 MM
TORNILLO CON CABEZA REDONDA - 4 X 15 MM
(X 4)
78
WRENCH - ALLEN KEY - 4 MM
LLAVE HEXAGONAL - 4 MM
(X 1)
79
WRENCH - 9.25 MM
LLAVE INGLESA - 9,25 MM
(X 1)

English

Español




1

a) NO BOLTS THIS SIDE
*NO PERNOS ESTE LADO*

NET ANCHOR HOLE
*APERTURA DE ANCLA DE RED*

b) NO BOLTS AT THIS TIME
*NO PERNOS AHORA*

NET ANCHOR HOLE
*APERTURA DE ANCLA DE RED*


**STEP 1:**

- Attach the Legs - Left (#3) and Right (#4) to the Billiard Cabinet (#1) using the Bolts (#70) and Washers (#72) as shown. **NOTE:** Do not use any bolts in the legs: a) at the opposite end of the Net Anchor hole, and b) at the side leg opening. These bolts will be added at a later step.
- Next, attach a Leg Brace (#5) between the inside of two Legs (#3 and 4) at each end of the table using two Bolts (#73) and two Washers (#74) per Leg Brace.
- Attach Two Side Pockets (#7) to Billiard Cabinet (#1) using two Screws (#75) per Side Pocket.
- Insert one Leg Leveler (#27) into each leg.

**PASO 1:**

- Fije las piernas - izquierdas (no. 3) y las derechas (no. 4) al armario de billar (no. 1) usando los pernos (no. 70) y arandelas (no. 72) como mostrado. **NOTA:** no use ningún perno en las piernas: a) al extremo de enfrente del agujero de la ancla de red; y b) en la apertura de pierna al lado. Estos pernos serán añadidos en un paso posterior.
- Después, fije un soporte de pierna (no. 5) entre dos piernas (no. 3 y 4) al interior de cada extremo de la mesa usando dos pernos (no. 73) y dos arandelas (no. 74) por soporte de pierna.
- Fije dos buchacas de lado (no. 7) al armario de billar (no. 1) con dos tornillos (no. 75) por buchaca de lado.
- Inserte un nivelador de pierna (no. 27) en cada pierna.

English | Español




**STEP 2:**

- **[2 and 2C]** Attach the Soccer Net (#32) to the underside of the table using one Bolt (#71), one Washer (#72) and one Nut (#69) through each white Net loop from the outside of the table.
- **[2B]** Place the four black bottom loops of the Soccer Net (#32) over the Leg Levelers (#27).
- **[2 and 2A]** Attach four Corner Pockets (#6) to the Billiard Cabinet (#1) using two Screws (#75) per Corner Pocket.

**PASO 2:**

- **[2 y 2C]** Fije la red de fútbol (no. 32) al lado de abajo de la mesa con un perno (no. 71), una arandela (no. 72) y una tuerca (no. 69) por lazo de red blanco del exterior de la mesa.
- **[2B]** Coloque los cuatro lazos negros inferiores de la red de fútbol (no. 32) sobre en los niveladores de pierna (no. 27).
- **[2 y 2A]** Fije cuatro buchacas de esquina (no. 6) al armario de billar (no. 1) usando dos tornillos (no. 75) por buchaca de esquina.

English

Español




3A

HOLD TABLE
SOSTENGA LA MESA
CABINET
GABINETE
DO NOT HOLD THE LEGS
NO SOSTENGA LAS PIERNAS
DO NOT LEAN THE TABLE ON ITS LEGS
NO APOYE LA MESA EN SUS PIERNAS

3

30
30
66
66
30
66

**REAR VIEW**
***VISTA TRASERA***


3B

**STEP 3:**

- **[3A]** Lift the table with two strong adults, turn it over, and set the table on its legs where you will play.
- **3 and[ 3B]** Connect the two Long Basketball Posts - Z Shape (#30) to the Billiard Table with two Wing Nut Bolts (#66) on each side. **NOTE**: These bolts go into the holes on the Legs that were not used in Step 1.

**PASO 3:**

- **[3A]** Levante la mesa con dos adultos fuertes, dé vuelta, y ponga la mesa sobre sus piernas donde usted jugará.
- **[3 y 3B]** Conecte los dos postes largos de baloncesto - forma de Z (no. 30) a la mesa de billar con dos pernos de mariposa (no. 66) en cada lado. **NOTA:** Estos pernos entran en los agujeros sobre las piernas que no fueron usadas en el Paso 1.





**STEP 4:**

- **[4A]** Attach the Basketball Rim (#28) to the Backboard (#8) using four Screws (#77).
- **[4B]** Attach the two Short Straight Basketball Posts (#31) to the Backboard/Hoop assembly using four Bolts (#67) and four Hex Nuts (#68). **NOTE:** Only hand-tighten the bolts at this time.
- **[4]** Attach the Short Straight Basketball Posts (#31) to the Long Basketball Posts - Z Shape (#30) using four Screws (#76).
- **[4C]** Attach the Basketball Net (#34) to the Rim (#28) by slipping the top loops of the Net over the Rim hooks.

**PASO 4:**

- **[4A]** Fije el aro de baloncesto (no. 28) al tablero trasero (no. 8) usando cuatro tornillos (no. 77).
- **[4B]** Fije los dos postes de baloncesto cortos rectos (no. 31) a la asamblea de tablero trasero/aro usando cuatro pernos (no. 67) y cuatro tuercas (no. 68). **NOTA:** Solamente apriete los pernos por mano en este tiempo.
- **[4]** Fije los postes de baloncesto cortos rectos (no. 31) a los postes de baloncesto largos - forma de z (no. 30) usando cuatro tornillos (no. 76).
- **[4C]** Fije la red de baloncesto (no. 34) al aro (no. 28) por resbalando los lazos superiores de red sobre los ganchos del aro.




**STEP 5:**


- **[5 & 5A]** Attach the Basketball Return Net (#33) to the Basketball Posts using the hook-and-loop straps. Now go back and tighten the backboard bolts (that were hand-tightened in Step 4).
- **[5 & 5B]** Insert the Net Anchors (#29) into the openings at the sides of the table and place the bottom of the Basketball Return Net (#33) onto the two Net Anchors (#29).
- To Store:
  Unscrew the Wingnut Bolts (#66) from the Long Basketball Posts - Z Shape, remove the Basketball system, and replace the Wingnut Bolts into the table/legs.

**PASO 5:**

- **[5 y 5A]** Fije la red de vuelta de pelota (no. 33) a los postes de baloncesto usando las correas de gancho-y-lazo. Ahora regrese y apriete los pernos de tablero trasero (que fue apretado por mano en el Paso 4).
- **[5 y 5B]** Inserte las anclas de red (no. 29) en las aperturas en los lados de la mesa y colocque el fondo de la red de vuelta de pelota (no. 33) en las dos anclas de red (no. 29).
- Para Almacenar:
  Desatornille los pernos de mariposa (no. 66) de los postes largos de baloncesto - forma de Z, quite el sistema de baloncesto, y reponga los pernos de mariposa en la mesa/las piernas.

English

Español




6A

6B

6

**STEP 6: DIRECTIONS FOR PLAYING VARIOUS GAMES**

1) Billiard - play the game as assembled.
2) Basketball - attach the Basketball system.
3) Glide Hockey - place the Hockey/Game Surface (#2) on top of the Billiard Cabinet. Insert the Hockey Scorer (#35) into the sides of the Hockey Surface (#2).
4) Soccer - use the Soccer Net under the table to play.
5) Baseball Toss - play soft Baseball into the large opening on the return net.
6) Bean Bag Toss - throw Bean Bags against the pre-attached Target on the return net.
7) Chess, 8) Checkers, 9) Backgammon - use the games side of the Hockey/Game Surface.
10) Football - play in an open area.

**PASO 6: INSTRUCCIONES PARA JUGAR VARIOS JUEGOS:**

1) Billiard – juegue como montado.
2) Baloncesto – fije el sistema de baloncesto.
3) Hockey glissando - coloque la superfice de hockey/juegos (no. 2) sobre el armario de billar. Inserte el marcador (no. 35) en la superficie de hockey (no. 2).
4) Fútbol - juegue con la red de fútbol abajo de la mesa.
5) Lanzamiento de béisbol - juegue al béisbol suave en la apertura grande sobre la red de vuelta.
6) Lanzamiento de saquito - lance saquitos contra el objetivo preatado sobre la red de vuelta.
7) Jugeo de ajedrez, 8) Juego de damas, 9) Juego de chaquete - Juegue el revés de la superficie de hockey/juegos.
10) El fútbol americano - juegue en un área abierta.